



küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES



ADVANCED ELECTRONICS

**AURICULARES
WIRELESS**

Auriculares wireless - Wireless headphones

INALÁMBRICO
ALTO CONFORT
TECNOLOGÍA BLUETOOTH
ALTA CALIDAD DE SONIDO

INSTRUCCIONES DE USO

ESPAÑOL

Gracias por adquirir estos auriculares de wireless

Instrucciones:

1. Energía: botón de encendido / apagado. Pulse 2 segundos para encender / apagar

2. Modo: Pulse el botón "MODE" para cambiar el modo: / MP3 / Rádio FM;

3. NEXT / VOL +:

En el modo inalámbrico:

- Pulse rápido - próximo;
- Pulse largo - aumento de volumen;

En el modo MP3:

- Pulse rápido - próximo;
- Pulse largo - aumento de volumen;

En el modo FM:

- Pulse rápido - próxima frecuencia;
- Pulse largo - aumento de volumen;

4. PLAY / PAUSA:

En el modo inalámbrico:

- Pulse rápido - reproducción / pausa;
- Pulse largo - en el modo de llamada / repite la llamada;

En el modo MP3:

- Pulse rápido - reproducción / pausa;

En el modo FM:

-1-

PORTUGUÉS

Gracias por adquirir estos auriculares de wireless

Instruções :

1. Power: tecla on/off. Pressione 2 segundos e ative on/off

2. Modo: pressione "MODE" para alterar o modo: Wireless / MP3 / Rádio FM;

3. NEXT/VOL+:

No modo Wireless:

- Pressionar rápido - próximo;
- Pressionar longo - aumentar volume;

No modo MP3:

- Pressionar rápido - próximo;
- Pressionar longo - aumentar volume;

No modo Rádio FM:

- Pressionar rápido - próxima estação;
- Pressionar longo - aumentar volume;

4. PLAY/PAUSE:

No modo Wireless:

- Pressionar rápido - play / pause;
- Pressionar longo - quando está em modo chamada / repete a chamada;

No modo MP3:

- Pressionar rápido - play / pause;

No modo Rádio FM:

-5-

- Pulse rápido - búsqueda automática;
- Pulse largo - detiene la búsqueda;

5.PREV / VOL:

En el modo inalámbrico:

- Pulse rápido - volver atrás;
- Pulse largo - volumen;

En el modo MP3:

- Pulse rápido - volver atrás;
- Pulse largo - volumen;

En el modo FM:

- Pulse rápido - frecuencia anterior;
- Pulse largo - volumen;

INDICADOR LED:

En el modo inalámbrico:

- La luz azul parpadea cuando el auricular conectar el teléfono correctamente. La luz continuará parpadeando dos veces cada cinco segundos.

En el modo MP3:

- La luz amarilla y la luz verde parpadea suavemente mientras se reproduce música.

En el modo FM:

- La luz amarilla y la luz verde parpadea suavemente mientras se reproduce música. Parpadea más rápido cuando se busca la estación.
- La luz roja parpadea durante la carga y se apaga cuando está completamente cargada.

-2-

- Pressionar rápido - procura automática;
- Pressionar longo - durante a procura detém a procura;

5.PREV/VOL:

No modo Wireless:

- Pressionar rápido - anterior;
- Pressionar longo - volume;

No modo MP3:

- Pressionar rápido - anterior;
- Pressionar longo - volume;

No modo Rádio FM:

- Pressionar rápido - rádio anterior;
- Pressionar longo - volume;

INDICADOR LED:

No modo Wireless:

- A luz azul pisca quando os auriculares se conectam ao telemóvel de forma correta. A luz continuará a piscar duas vezes a cada cinco segundos.

No modo MP3:

- A luz amarela e a luz verde piscam suavemente durante a reprodução de música.

No modo Rádio FM:

- A luz amarela e a luz verde piscam suavemente durante a reprodução de música. Piscarão mais rápido quando estiver à procura de estação.

-6-

USO DEL MODO SIN CABLE

1 - Presionar el botón POWER para encender la unidad. El modo inalámbrico es el modo por defecto.

2 - La luz azul parpadea cuando el dispositivo se conecta al teléfono.

3 - Cuando el busca dispositivos aparece el nombre ONLEX.

4 - Elija el nombre Onlex para conectar los auriculares. Si le pide contraseña, pulse: 0000.

5 - La luz azul parpadea dos veces cada 5 segundos mientras está conectado.

6 - Al abrir el reproductor de música en el teléfono, puede escuchar música en sus auriculares.

7 - Con los botones del auricular puede cambiar la música, detener, pausar, retroceder, aumentar el volumen, etc ...

8 - Se puede conectar un segundo teléfono al auricular.

USO DE LA MP3

1 - Presionar el botón POWER para encender la unidad.

2 - Introducir el micro SD y el MP3 se iniciará automáticamente.

-3-

- A luz vermelha piscará quando estiver a carregar e apagar-se-á quando estiver totalmente carregado.

USAR O MODO WIRELESS

1 - Pressione o botão POWER para ligar o aparelho. O modo Wireless é o modo default.

2 - A luz azul piscará para que o aparelho se conecte ao telemóvel.

3 - Quando o seu telemóvel estiver à procura do aparelho aparecerá o nome ONLEX.

4 - Escolha o nome Onlex para conectar aos auriculares. Se pedir password digite 0000.

5 - A luz azul piscará duas vezes a cada 5 segundos enquanto estiver conectado.

6 - Quando abrir o player de música do seu telemóvel poderá escutar a música nos seus auriculares.

7 - Com os botões dos auriculares poderá alterar de música, parar, pausar, voltar atrás, aumentar o volume, etc...

8 - Poderá conectar um Segundo telemóvel aos auriculares.

USAR O MP3

-7-

3 - Con los botones del auricular puede cambiar la música, detener, pausar, retroceder, aumentar el volumen, etc ...

USO DE LA RADIO

1 - Presionar el botón POWER para encender la unidad.

2 - Pulse modo FM y el auricular comenzará a buscar la estación.

3 - Con los botones del auricular puede cambiar la estación, detener, pausa, volver a la estación anterior, subir el volumen, etc ...

ESPECIFICACIONES:

Soporta - Celulares iPod / MP4 / MP3 / CD / PC / MAC

USB de carga: DC 5V IN

Frecuencia FM: 87.5-108MHz

Frecuencia inalámbrica: 2.401-2.480GHz

Distancia inalámbrico: 10 metros

Frecuencia: 50 Hz-20 KHz

Sonido: 88dB

Tiempo de carga: ≤ 2 horas

-4-

1 – Pressione o botão POWER para ligar o aparelho.

2 – Insira o micro SD e o MP3 começará automaticamente.

3 - Com os botões dos auriculares poderá alterar de música, parar, pausar, voltar atrás, aumentar o volume, etc...
USAR O RÁDIO

1 – Pressione o botão POWER para ligar o aparelho.

2 – Pressione modo FM e o auricular começará a procurar estação.

3 - Com os botões dos auriculares poderá alterar de estação, parar, pausar, voltar a estação anterior, aumentar o volume, etc...

ESPECIFICAÇÕES:

Suporta - Telemóveis iPod/MP4/MP3/CD/PC/MAC

Carregamento USB: DC 5V IN

Frequência FM: 87.5-108MHz

Frequência wireless: 2.401-2.480GHz

Distância wireless: 10 metros

Frequência: 50Hz-20KHz

-8-

1 - Press the POWER button to turn on the unit. Wireless mode is the default mode.

2 - The blue light flashes when the device is connected to the phone.

3 - When the device search appears the name ONLEX.

4 - Choose the name Onlex to connect the headphones. If you ask for a password, press: 0000.

5 - The blue light flashes twice every 5 seconds while it is connected.

6 - When you open the music player on your phone, you can listen to music on your headphones.

7 - With the buttons on the headset you can change the music, stop, pause, rewind, increase the volume, etc ...

8 - A second telephone can be connected to the headset.

USE OF THE MP3

1 - Press the POWER button to turn on the unit.

2 - Enter the micro SD and the MP3 will start automatically.

3 - With the buttons on the headset you can change the music, stop, pause, rewind, increase the volume, etc ...

USE OF THE RADIO

-12-

Som: 88dB

Tempo de carga: ≤ 2 horas

-9-

1 - Press the POWER button to turn on the unit.

2 - Press FM mode and the headset will start searching for the station.

3 - With the buttons of the headset you can change the station, stop, pause, return to the previous station, increase the volume, etc ...

SPECIFICATIONS:

Supports - iPod / MP4 / MP3 / CD / PC / MAC phones

USB charging: DC 5V IN

FM frequency: 87.5-108MHz

Wireless frequency: 2,401-2,480GHz

Wireless distance: 10 meters

Frequency: 50 Hz-20 KHz

Sound: 88dB

Charging time: ≤ 2 hours

-13-

ENGLISH

Instructions:

1. Energy: on / off button. Press 2 seconds to turn on / off

2. Mode: Press the "MODE" button to change the mode: / MP3 / FM radio;

3. NEXT / VOL +:

In wireless mode:

- Quick press - next;
- Press long - increase in volume;

In MP3 mode:

- Quick press - next;
- Press long - increase in volume;

In FM mode:

- Quick press - next frequency;
- Press long - increase in volume;

4. PLAY / PAUSE:

In wireless mode:

- Quick press - play / pause;
- Press long - in the call / repeat mode;

In MP3 mode:

- Quick press - play / pause;

In FM mode:

- Quick press - automatic search;
- Press long - stop the search;

-10-

5.PREV / VOL:

In wireless mode:

- Quick press - go back;
- Press long - volume;

In MP3 mode:

- Quick press - go back;
- Press long - volume;

In FM mode:

- Quick press - previous frequency;
- Press long - volume;

LED INDICATOR:

In wireless mode:

- The blue light flashes when the headset connects the phone correctly. The light will continue to flash twice every five seconds.

In MP3 mode:

- Yellow light and green light blinks softly while music is playing.

In FM mode:

- Yellow light and green light blinks softly while music is playing. Flashes faster when the station is searched.
- The red light flashes during charging and turns off when fully charged.

USING THE WIRELESS MODE

-11-



AURICULARES WIRELESS