

INSTRUCCIONES
DE USO

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

3W

küken
KITCHEN & HOME APPLIANCES

Alfa Duser, S.L.
Pol. Ind. Anoia C/Cooperativa nº2
08635, Sant Esteve Sesrovires
(Barcelona) España · B-610163441
T. 937831011 · F. 937839487
www.alfaduser.com · alfa@alfaduser.com

**AFEITADORA
CORPORAL / BARBA**
W A T E R P R O O F

Máquina de barbear / barba à prova de água
Waterproof body shaver/beard



LISTA DE PARTES:



Producto: Afeitadora eléctrica
Modelo: S-853
Entrada: 5V=1A
Potencia nominal: 3W
Tiempo de carga: 5 horas
Tiempo de uso: 1,5 horas

- 1.Cuchilla
- 2.Carga USB
- 3.Cepillo de limpieza
- 4.Botón on/off
- 5.Enchufe de carga USB
- 6.Peine guía de 6 mm.
- 7.Peine guía de 4 mm.
- 8.Peine guía de 2mm
- 9.Peine guía de 1 mm.

El reparador de pelo resuelve tus problemas de cuidado de la barba y el pelo, contiene innovadoras maquinillas de afeitar incluso para las zonas más sensibles, lo que te permite disfrutar de una cómoda sensación de afeitado en cualquier momento.

Este producto tiene funciones anti-sensibilidad, ¡que no están diseñadas para el afeitado de cara!

1. Mantén el aparato seco!

2. Este producto soporta el agua, pero no lo sumerjas.

3. Los menores de edad y las personas con trastornos físicos o mentales deben utilizar este producto bajo la supervisión de un tutor.

4. Si el producto está dañado, deje de usarlo inmediatamente.

5. Si el producto no se usa durante más de un mes, cárguelo por completo por adelantado.

LISTO PARA USAR

1. Cargue completamente este producto antes de usarlo.

2. Conecte el accesorio del producto, es decir, el enchufe tipo "8" del cable de carga USB al puerto de carga de este producto.

3. Conecte el accesorio del producto, es decir, el cabezal del cable de carga USB al adaptador de carga USB doméstico, a la toma con adaptador de carga USB o a la toma con carga USB.

4. Enchufe el adaptador en la placa de conexiones y encienda la fuente de alimentación. La luz roja del indicador del puerto de carga del producto debe encenderse.

USO

Pasos de afeitado:

1. Usar tijeras para afeitarse en dirección contraria al crecimiento del pelo (ver Fig. 1.2.3) para lograr un mejor efecto de afeitado. Si necesita mantener la forma, instale la cizalla de 1,2,4 y 6mm unida a las tijeras según sus necesidades.

2. Sostenga el mango en un ángulo de 45 grados para que el cuchillo esté perpendicular a la piel. Apriete la piel con la mano para levantar el pelo para que entre más fácilmente en la red del cuchillo y el afeitado sea más efectivo.

PASOS A SEGUIR

1. Use tijeras para afeitarse en dirección contraria al crecimiento del pelo (ver Fig.) para lograr un mejor efecto de afeitado. 2. Si necesita mantener la forma, instale la cizalla de 1,2,4 y 6 mm unida a las tijeras según sus necesidades.

2. Sostenga el mango en un ángulo de 45 grados para que el cuchillo esté paralelo a la piel y pueda afeitarse en una dirección.

OBSERVACIONES

1. Para evitar dañar el conjunto de la broca, no la presione demasiado fuerte contra la piel.

2. Se recomienda que use continuamente la nueva afeitadora durante 2 o 3 semanas para adaptarse al nuevo sistema de afeitado.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para lograr el mejor efecto de afeitado, limpie el producto después de cada uso.

1. Encienda la maquinilla de afeitar y enjuague directamente bajo el grifo.

2. Sacuda el agua y seque la maquinilla de afeitar.



INFORMACIÓN A LOS USUARIOS

Según las Directrices Europeas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos, además del desecho de residuos.

El símbolo tachado del contenedor que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá depositarse en un lugar separado de los demás residuos.

Por lo tanto, el usuario deberá entregar el aparato, cuando deje de utilizarse, a los adecuados centro de recogida diferenciada de residuos electrónicos y electrodomésticos, o deberá devolverlo al vendedor en el momento de compra de un nuevo aparato de tipo equivalente, u otro a cambio de otro.

La adecuada recogida diferenciada del aparato inutilizado para el sucesivo reciclaje, tratamiento y desecho ambientalmente compatibles, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medioambiente y en la salud, y favorece el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

El desecho abusivo del producto por parte del usuario implica la aplicación de las sanciones previstas por la ley.

LISTA DE PARTES:



Produto: Máquina de barbear elétrica
Modelo: S-853
Entrada: 5V=1A
Potência nominal: 3W
Tempo de carregamento: 5 horas
Tempo de utilização: 1,5 horas

- 1.Lâmina
- 2.Carregamento USB
- 3.Escova de limpeza
- 4.Botão
- 5.Tomada de carregamento USB
- 6.Pente guia de 6 mm,
- 7.Pente guia de 4mm
- 8.Pente guia de 2mm
9. Pente guia de 1 mm.



O reparador de cabelo resolve os seus problemas de barba e cuidados capilares, contém lâminas de barbear inovadoras mesmo para as áreas mais sensíveis, permitindo-lhe desfrutar de uma sensação de barbear confortável em qualquer altura. Este produto tem funções anti sensibilidade, que não são concebidas para rapar o rosto!

1. manter o aparelho seco!
2. Este produto é à prova de água, mas não o imergir.
3. Menores e pessoas com perturbações físicas ou mentais devem utilizar este produto sob a supervisão de um tutor.
4. Se o produto for danificado, deixar de o utilizar imediatamente.
5. Se o produto não for utilizado durante mais de um mês, cobrá-lo com a devida antecedência.

PRONTO A USAR

- Carregar totalmente este produto antes da sua utilização.
2. Ligar o acessório do produto, ou seja, a ficha "8" do cabo de carregamento USB à porta de carregamento deste produto.

3. Ligar o acessório do produto, ou seja, a cabeça do cabo de carregamento USB ao adaptador de carregamento USB doméstico, tomada do adaptador de carregamento USB, ou tomada de carregamento USB.
4. Ligar o adaptador à placa de ligação e ligar a fonte de alimentação. A luz vermelha no indicador do porto de carga do produto deve acender-se.

UTILIZAÇÃO

Passos de barbear:

1. usar uma tesoura para barbear no sentido contrário ao do crescimento do pêlo (ver Fig. 1.2.3) para conseguir um melhor efeito de barbear. Se precisar de manter a forma, instale a tesoura de 1,2,4 e 6mm presa à tesoura de acordo com as suas necessidades.
2. segurar o cabo num ângulo de 45 graus para que a faca fique perpendicular à pele. Aperte a pele com a mão para levantar o pêlo de modo a que entre mais facilmente na rede da faca e a depilação seja mais eficaz.

PASSOS DE PODA

1. usar tesoura para barbear no sentido oposto ao do crescimento do pêlo (ver Fig.) para conseguir um melhor efeito de barbear.
 2. se precisar de manter a forma, instalar a tesoura de 1,2,4 e 6 mm presa à tesoura de acordo com as suas necessidades.
- Segurar o cabo num ângulo de 45 graus para que a faca fique paralela à pele e possa ser raspada numa direção.

OBSERVAÇÕES

Para evitar danificar a montagem da broca, não pressione a broca com demasiada força contra a pele.

2. recomenda-se que utilize a sua nova máquina de barbear continuamente durante 2-3 semanas para se ajustar ao novo sistema de barbear.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para obter o melhor efeito de barbear, limpar o produto após cada utilização.

1. Ligar a lâmina de barbear e enxaguar diretamente por baixo da torneira.
2. Abanar a água e secar a lâmina de barbear.



INFORMAÇÃO AOS USUÁRIOS

De acordo com as Diretrizes Europeias 2002 / 95CE, 2002/96 / CE e 2003/108 / EC, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos elétricos, além da eliminação de resíduos, O símbolo de risco do recipiente no aparelho indica que o produto, no final da sua vida útil, deve ser depositado num local separado dos outros resíduos.

Portanto, o usuário deve entregar o dispositivo, quando não é mais usado, ao centro de coleta adequado para resíduos eletrônicos e eletrotécnicos, ou devolvê-lo ao vendedor no momento da compra de um novo dispositivo de tipo equivalente, um ou alterar de outro.

A adequada coleta diferenciada do equipamento não utilizado para a posterior reciclagem, tratamento e resíduos compatíveis com o meio ambiente, ajuda a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde, e favorece a reciclagem dos materiais de que o dispositivo é composto. A disposição abusiva do produto pelo usuário implica a aplicação das sanções previstas em lei.

LISTA DE PARTES:



Producto: Afeitadora eléctrica
Modelo: S-853
Entrada: 5V=1A
Potencia nominal: 3W
Tiempo de carga: 5 horas
Tiempo de uso: 1,5 horas

Doctor Blade
USB Charge
Cleaning brush
Push button
USB Charging Plug
6mm shear
4mm shear
2mm shear
1mm shear



The hair reparer solves your care problems about beard and hair, it contains innovative razors even in the most sensitive areas, allowing you to enjoy comfortable shaving and shaving feeling at any time.

This product has anti-sensitivity functions, which is not designed for facing shaving and shaving!

1.Keep the product dry!

2.This product supports flushing under the faucet, but do not immerse it into the water!

3.Minors and persons with physical or mental disorders shall use this product under the supervision of a guardian.

4.If the product is damaged, stop using it immediately.

5.If the product is not used for mor than one month, full charge it in advance.

READY TO USE

1.Full charge this product before use.

2.Connect the product's accessory, namely, type "8" plug of USB charging cable to the charge port of this product.

3.Connect the product's accessory, namely, USB, head of USB charging cable to the domestic USB charging adapter or the socket with USB charging adapter or the socket with USB charging.

4.Plug the adapter into the patch board and turn on the power supply. The red light of the indicator on the charge port of the product is on.

USAGE

Shaving Steps:

1.Use scissors to shave against the direction of hair growth (see Fig. 1.2.3) to achieve a better shaving effect. If you need to keep the shape, install the 1,2,4 and 6mm shear attached to the scissors according to your needs.

2.Hold the handle at an angle of 45 degrees so that the knife is perpendicular to the skin. Tighten your skin by hand to lift hair so as to help it more easily enter the knife net and the shave in the way of back and forth.

PRUNING STEPS

1.Use scissors to shave against the direction of hair growth (see Fig.)to achieve a better shaving effect. If you need to keep the shape, install the 1,2,4 and 6 mm shear attached to the scissors according to your needs.

2.Hold the handle at an angle of 45 degrees so that the knife is parallel to the skin and shave in the way of one direction.

NOTICE

1.To avoid damaging the tool bit assembly, do not press it too hard against the skin.

2.It is recommended that you should continuously use the new razor for 2 to 3 weeks to adapt to the new razor system.

CLEANING AND MAINTENANCE

To achieve the best shaving effect, clean the product after each use.

1.Turn on the razor and rinse directly under the faucet.

2.Shake off the water and dry the razor.



INFORMATION TO USERS

According to the European Guidelines 2002 / 95CE, 2002/96 / CE and 2003/108 / EC, relating to the reduction of the use of hazardous substances in electrical appliances, in addition to waste disposal, The crossed out symbol of the container in the appliance indicates that the product, at the end of its useful life, must be deposited in a place separate from the other waste.

Therefore, the user must deliver the device, when it is no longer used, to the appropriate collection center for electronic and electrotechnical waste, or return it to the seller at the time of purchase of a new device of equivalent type, one or change of other.

The adequate differentiated collection of the unused equipment for the subsequent recycling, treatment and environmentally compatible waste, helps to avoid possible negative effects on the environment and health, and favors the recycling of the materials of which the device is composed.

The abusive disposal of the product by the user implies the application of the sanctions provided by law.